



Návod k použití židle ENZO

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou zdvihnete přední páčku na sedáku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páčku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páčku opět zdvihnete směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nevhodnější výšce páčku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Hloubkové nastavení sedáku – na stejné straně jako je výškové ovládání židle, je pod sedákem druhá páčka na nastavení posuvu sedáku směrem dopředu. Posadte se na židli, páčku uvolněte směrem nahoru a tlakem do opěráku se sedák posune směrem dopředu. V nepohodlnější poloze páčku vraťte do původní polohy.

Nastavení opěráku – synchronní mechanismus je možné aretovat ve 4 polohách. Páčka na levé straně sedáku slouží k nastavení aretace. Zatáhněte za páčku a vraťte ji zpět. Mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Stejným pohybem páčky se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Opětovným pohybem páčky mechanismus odblokuje, nicméně mírným tlakem do opěráku umožníte vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

Nastavení tuhosti odporu opěráku – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádlům. Tuhost odporu se u tohoto mechanismu nastavuje automaticky dle váhy uživatele. Tudíž není potřeba další nastavení tuhosti odporu opěráku řešit.

Nastavení výšky opěráku – u tohoto modelu je možné opěrák nastavit výškově posouváním směrem nahoru. Aretace je možná v několika pozicích. Opěrák uchopíme za spodní část a posouváním nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme opěrák do nejvyššího bodu a zatlačíme jej co nejnižší. Poté znovu posouváme opěrák směrem nahoru.

Nastavení náklonu opěráku – pro zvýšení komfortu ať už při sezení nebo záklonu opěráku je možné uvolnit zámek náklonu opěráku, který je na zadní straně bederní opěrky. Pootočením páček nahoru uvolníte zámek mechanismu a pootočením směrem dolů jej uzamknete.

Nastavení záhlavníku – u modelu ENZO nastavíme správnou výšku záhlavníku vytažením směrem nahoru od mechanismu nebo jeho zasunutím. Zároveň můžeme nastavit úhel mechanismu záhlavníku. Záhlavník vždy držíme za horní část mechanismu. Nikdy ho nedržíme za čalouněnou část, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nastavení područek – na přední straně područky stisknete knoflík a nastavíte područku do správné výšky. Puště tlačítko a područka se zafixuje v požadované výšce. Uchopením krytky područky je možné otáčet područkou o 360° a zároveň ji posunout směrem dopředu nebo dozadu. Uchopením krytky područky můžete krytky posouvat k sobě či od sebe. Povytažení páky z přední strany pod krytkou umožňuje náklon přední části krytky směrem nahoru. Je možné ji zafixovat ve 2 polohách náklonu. Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, molitan

www.segocz.cz