



Návod k použití židle TULIP asynchro

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou zdvihnete přední páku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět zdvihnete směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Nastavení úhlu sedáku – s asynchronním mechanismem je možné nastavit, pro co největší komfort při sezení, úhel sedáku. Zdvihnete levou rukou levou páku a nastavte si ideální polohu náklonu sedáku. Potom páku zatlačte dolů a sedák se v této poloze zafixuje.

Nastavení úhlu opěráku – zdvižením pravé zadní páky se mechanismus odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Stlačením páky směrem dolů se sklon opěráku zablokuje.

Nastavení výšky opěráku – u tohoto modelu je možné opěrák nastavit výškově posouváním směrem nahoru. Aretace je možná v několika pozicích. Opěrák uchopíme za spodní část a posouváním nahoru nastavíme požadovanou výšku. Pro nové nastavení vysuneme opěrák do nejvyššího bodu a zatlačíme jej co nejnižší. Poté znovu posouváme opěrák směrem nahoru.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo