



Návod k použití židle SANIT

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou zdvihnete páku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět zdvihnete směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Hlubkové nastavení opěráku - pod sedákem je šroub na utažení opěráku. Zde je možné jej nastavit v rozmezí cca 5 cm posunutím dopředu nebo dozadu. V nejpohodlnější poloze šroub utáhněte.

Nastavení výšky opěráku – Kolečko (šroub) na zadní straně opěráku slouží k nastavení výšky opěráku. Zde je možné jej nastavit v rozmezí cca 5 cm posunutím nahoru nebo dolů. V nejpohodlnější poloze šroub utáhněte.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo