



## **Návod k použití židle DROP**

**Nastavení výšky židle** – pokud na židli sedíte, pravou rukou otočte pákou směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

**Nastavení opěráku – synchronní mechanismus** je možné aretovat ve více polohách. Levá páka slouží k nastavení aretace. Pokud páku otočíte směrem nahoru, mechanismus se odblokuje a tlakem zad k opěráku dojde k jeho zaklonění. Vrácením páky se sklon opěráku zablokuje v nejbližší poloze. Pohybem páky nahoru mechanismus odblokuje a umožní vrácení do základní polohy nebo nastavení další z ostatních poloh.

**Nastavení tuhosti odporu opěráku** – obecně platí, že čím je člověk těžší, tím větší by měl být odpor opěráku vůči zádom. Tuhost odporu se nastaví šroubem zespodu mechanismu. Otáčením po směru hodinových ručiček dochází k zvýšení odporu opěráku vůči Vašim zádom. Otáčením na druhou stranu se tlak snižuje.

Područky slouží pouze k podepření rukou při sezení na křesle. Při vstávání se nelze o područky zapírat, dojde tak k jejich poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

## **Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!**

**Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.**

### **Způsob čištění**

**Čalouněné části** – šamponováním

**Ostatní části** – otřete vlhkým hadříkem

### **Materiálové složení**

Tkanina PES, ocel, hliník, nylon, polypropylen, dřevo, studená pěna